


# COME PULIRE L'HARDWARE ITALIANA MACCHI E ZENITH




## PANNO MORBIDO UMIDIFICATO

Per la pulizia della plastica esterna basta un panno morbido leggermente umidificato con acqua e sapone.



## LIQUIDI DIRETTI

Non versare o spruzzare liquidi direttamente sul dispositivo, anche se si tratta di disinfettanti, o detersivi.



## SALVIETTE PREUMIDIFICATE

Utilizza salviette pre-umidificate per un dosaggio migliore del liquido da applicare sul dispositivo.



## SPRAY AEROSOL

Non usare spray aerosol direttamente sul dispositivo.



## SOLUZIONE IDROALCOLICA CON PANNO

Se utilizzi una soluzione idroalcolica, ti consigliamo di farlo solo attraverso un panno pre-impregnato.



## DETERGENTI CON ALCOL >70%

Non utilizzare soluzioni alcoliche con concentrazione superiore al 70%.



## DETERGENTI CON ALCOL <20%

Puoi utilizzare anche altri detersivi, ma solo con concentrazione di alcool inferiore al 20% (es. alcool isopropilico).



## PRODOTTI ABRASIVI

Non utilizzare detersivi abrasivi, solventi, o materiali abrasivi (polveri, spazzole, spugnette, ecc.).

## CONSIGLI GENERALI

- Non pulire i contatti elettrici
- Evitare un eccessivo sfregamento
- Evitare di esporre il dispositivo ai raggi diretti del sole
- Non inserire nulla nello slot smart-card / sim-card



Guida valida per tutti i nostri prodotti hardware POS e Data Intelligence e bilance.